

ZEMNÍ VRUT (55450)



Zemní vruty slouží např. pro výstavbu plotů, pergol, teras, stabilní upevnění slunečníků, sušáků na prádlo, dopravních značení apod.

Výhody zemních vrutů: **bez výkopů a betonování, opětovné použití, velmi rychlá montáž, prodloužená životnost materiálu.**

- základy vybudujete během několika minut
- montáž zvládnete sami
- okamžitá zatížitelnost
- výrazně cenově výhodnější než běžné základy
- ušetříte za betonování a kopání
- stabilní a pevné díky stlačené zemině
- odolné povětrnostním vlivům
- redukční vložky umožní ukotvení materiálu různých průměrů

- Celková délka vrutu: 550mm
- Délka závitů : 320mm
- Vnitřní průměr hlavy : 62mm
- Průměr redukčních vložek : 55mm; 49mm; 41mm; 35mm; 35mm; 24mm.

Před použitím zkontrolujte stav podloží - zhutněná zemina, nestabilní navázka, zda se v místě instalace vrutu nenachází inženýrské sítě (rozvody elektřiny, vody, telekomunikací ...) apod.

Vrut zašroubujte ve směru chodu hodinových ručiček, svisle k zemi, pomocí tyčoviny (velký šroubovák, páčidlo apod.) vložené do montážních otvorů v hlavě vrutu.

Při instalaci zemní vrut díky svému kónusovému tvaru hlavy zhutní a stlačí zeminu ve svém okolí. Tak vznikne pevný základ, který lze ihned zatížit.

Podle průměru upevňovaného materiálu zvolte vhodnou velikost redukční vložky.

Nastříhňte otvor v těsnící krytce, vložte kotvený materiál, dosadte těsnící krytku a dotáhněte zajišťovací šroub.