

# **OSTŘIČ VRTÁKŮ – návod na použití**

Tento přístroj se hodí pro elektrické vrtačky, které mají průměr krčku 43mm.

## **Montáž ostříčího přístroje na vrtačku:**

1. Vyndejte zástrčku vrtačky ze zásuvky.
2. Zavřete vrtací hlavu, ale nedotahujte ji příliš silně.
3. Uvolněte křídlaté matice ostříčího přístroje, nasuňte do konce spojovací kus na přírubu vrtačky. Dotáhněte příslušnou křídlatou matici.
4. Nasad'te ostříčí přístroj na spojovací kus.
5. Ostříčí přístroj silně přitiskněte ke spojovacímu kusu a dobře dotáhněte křídlatou matici, aby spojovací kus a ostříčí přístroj byly pevně spojeny s vrtačkou.
6. Vložte zástrčku vrtačky do zásuvky.

## **Použití:**

1. Zkontrolujte, je-li ostříčí přístroj dobře připevněn.
2. Vložte do příslušného otvoru vrták, který chcete ostřit. Zlehka ho přitlačte do správné polohy. Je-li nutno, vložte vrtačku do upínacího pouzdra.
3. Zapněte vrtačku, zlehka přitlačte vrták a otáčejte jím asi 12x nalevo a napravo. Doporučuje se udržovat obrátky vrtačky ve stejné úrovni.
4. Otočte vrták o 180° a opakujte činnosti popsané v bodě 3.
5. Střídejte brusnou plochu tak dlouho, dokud nenaostříte vrták.
6. POZOR: Vrtáky by se neměly příliš rozpálit anebo dostat modrý povlak. Neostřete je příliš dlouho a netlačte příliš silně. Nejlepší výsledky dosáhnete, budete-li opakovaně zlehka tlačit.

## **Nastavení brusky:**

Výšku brusky nastavíme pomocí šroubu v horní destičce. Pro většinu vrtáků je ideální vzdálenost mezi horní destičkou a bruskou asi 0,3mm.

## **Výměna brusky:**

1. Vyšroubujte dva šrouby z horní destičky spojovacího kusu a odstraňte horní destičku.
2. Vyndejte hřídelku s bruskou z přístroje.
3. Vyšroubujte hřídelku (levý závit) a vyměňte brusku.
4. Připevněte hřídelku a horní destičku.