

## **Návod pro 23281 - Zámek s číselným kódem**

Při nastavování číselné kombinace zámku dodržujte pokyny níže:

1. Kombinace zámku je z výroby nastavená na čísla 0-0-0.
2. Při změně kombinace zámku zmačkněte a držte tlačítko ve spodní části zámku.
3. Nastavte novou požadovanou kombinaci zámku.
4. Uvolněte spodní tlačítko na požadované kombinaci.
5. Dobře si zapamatujte novou číselnou kombinaci. Při nové změně číselné kombinace celý postup opakujte.